Pérola embutido

MANUAL DE INSTALAÇÃO #33

Cód.: 50022E1 50022E2 50122E1 50122E2



444

Medidas do alojamento de isolação: Ø 82mm X Alt 92mm



Grau de proteção

IP 65: Proteção contra penetração de pó e jato de água em todas as direções.

Garantia


* Apresentando a nota fiscal de compra, garantia de 1 ano contra defeito de fabricação.


Advertência

- 1 Antes de abrir o nicho certifique se de que n\u00e3o haja interfer\u00e9ncia com dutos, canos ou outros sistemas.
- 2 Para maior segurança antes de realizar as conexões com a rede elétrica, interrompa o fornecimento de energia para o dispositivo.
- 3 A responsabilidade do fabricante no tocante à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.
- 4 Produto lacrado, n\u00e3o abrir em hip\u00f3tese alguma, sob perda de garantia.

1

- A Faça a abertura no solo conforme as medidas do alojamento de isolação.
- B Instalar o alojamento de isolação deixando espaço para colocação do elemento de drenagem (pedra britada).






Importante

- Deixar saída de água em locais onde exista possibilidade de inundação.
- Instalar o alojamento, nivelando com a superficie do solo.
- Deixar mínimo 10 cm de camada de pedra britada, e quanto maior a camada melhor a drenagem da água.

2


Passar o cabo da rede elétrica pelo orifício do alojamento de isolação até chegar a superfície.



Importante

• Deixar cabo suficiente para facilitar a manutenção.





Importante

- Verificar a tensão da luminária adquirida (110V ou 220V) antes de ligar a rede elétrica.
- Utilizar fita isolante de alta fusão nas emendas dos fios/cabos.

